


Desktop Tray with Speaker



RSN4005

Accessories



DESCRIPTION

The RSN4005 Desktop Tray With Speaker offers a high level of radio volume output for use in office environments. The Desktop Tray with Speaker assembly acts as a base for mobile radios in an office environment.

Electrical Connections

1. Route wires through connector as shown in *Figure 1a*, or for applications with multiple accessories connected to the mobile radio, route wires as shown in *Figure 1b* and use the cable tie to secure wires to the connector after completing step 2.




Figure 1a. Wire Strain Relief





Figure 1b. Optional Strain Relief

2. Insert the contacts into pin locations #9 and #10 on the accessory connector as shown in Figure 2.
3. Plug the accessory connector into the back of the mobile radio.



Connector Pinout Mapping Viewed From Rear of Connector




Figure 2. Terminal Orientation

ОПИСАНИЕ

Настольная подставка с динамиком RSN4005 обеспечивает повышенный уровень громкости радиостанции и предназначена для использования в офисных помещениях. Настольная подставка с динамиком служит базой для установки мобильных радиостанций в офисе.

Электрические подключения

1. Проведите провода через соединительную панель, как показано на *рис. 1а*, или, в случае подключения к мобильной радиостанции нескольких аксессуаров, проведите провода, как показано на *рис. 1б*, и после выполнения п. 2 закрепите провода на соединительной панели с помощью кабельной стяжки.






Рисунок 1а. Приспособление для разгрузки провода от напряжений



Оptionальное приспособление для разгрузки от напряжений со стяжкой

Рисунок 1б. Опциональное приспособление для разгрузки от напряжений

2. Вставьте контакты в отверстия штырьков № 9 и № 10 аксессуарной соединительной панели, как показано на рис. 2.
3. Подключите аксессуарную соединительную панель к гнезду на тыльной стороне мобильной радиостанции.



Расположение штырьков соединительной панели (вид сзади)




Рисунок 2. Ориентация наконечников



© 2006 Motorola, Inc.

™ and Motorola are registered trademarks of Motorola, Inc.
All Rights Reserved.

™ y Motorola son marcas registradas de Motorola, Inc.
Todos los derechos reservados.

™ e Motorola são marcas registradas da Motorola, Inc.
Todos os direitos reservados.

™ et Motorola sont des marques déposées de Motorola, Inc.
Tous droits réservés.

™ dan Motorola merupakan merek dagang terdaftar dari Motorola,
Inc. Semua Hak Dilindungi oleh Hukum.

™ 和 Motorola 是摩托罗拉的注册商标。
保留所有权力。

™ und Motorola sind eingetragene Warenzeichen von Motorola,
Inc. Alle Rechte vorbehalten.

™ e Motorola sono marchi depositati di Motorola, Inc.
Tutti i diritti riservati.

™ e Motorola são marcas comerciais registadas da Motorola, Inc.
Reservados todos os direitos.

™ en Motorola zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van
Motorola, Inc. Alle rechten voorbehouden.

™ и Motorola являются зарегистрированными товарными
знаками компании Motorola, Inc. Все права сохраняются.



6881098C92-A